


Materialhanterings-system X och XP



Med materialhanteringssystem X och XP erhålls en mycket flexibel lösning för hantering av tunga material.
Tack vare de unika profilerna som ingår i system X och XP kan en anpassning till olika arbetsuppgifter ske snabbt och enkelt enligt kundens önskemål.
Rullbanornas bärighet kan ökas genom minska avståndet mellan rullarna.
Ett brett utbud av anslutningsenheter samt en lång rad olika tillbehör finns tillgängligt för att anpassa system X och XP för olika typer av arbetsuppgifter.

BOMAR

© BOMAR / 2015 / Fotografierna är endast för information.

Materialhanteringssystem X och XP


Materialhanteringssystemen X och XP ger goda möjligheter att anpassa utrustningen för de arbetsuppgifter som förekommer. Systemets konstruktion medger en hög bärighet och goda möjligheter till varierande grad av automatisering.
Rullbanorna kan fås i både odrivna som i motordrivet utförande och materialhanteringssystemet X och XP omfattar ett stort antal tillbehör, från vertikalrullar, linjära längdmätningssystem, uppfällbara anslag för att möjliggöra enkel passage genom rullbanorna efter kapning.
Längdmätningsutrustning finns från enkla manuella anslag samt manuellt inställbara anslag med digital visning. Systemet kan även utrustas med längdmätningsutrustning med CNC-styrda anslag där matningen av material stoppas med hög precision då inställd längd nås. Exakt kapning av tyngre material möjliggörs med hjälp av drivna rullbanor.




XVR - vertikalrullar



Drivenhet av rullbana XP



Digitalt anslag med handmatningsratt och pneumatiskt styrd broms




Odriven rullbana X


Driven rullbana XP



XEV - sidostöd



Vänster anslutning till bandsåg



Höger anslutning till bandsåg



Sidostöd


Sidostöd kan monteras när som helst för att underlätta materialhanteringen samt som förstärkning av rullbanorna.




Genomgång för rullbanan

Genomgången är utrustad med en säkerhetsbrytare som kopplar ur drivningen på rullbanan så snart genomgången lyfts upp.


Tack vare konstruktionen och den unika flexibiliteten hos rulltransportörerna tillåter systemen X och XP att ytterligare utrustning lätt kan monteras på detta materialhanteringssystem. Tillbehör som enkelt kan monteras när som helst är längdmätnings-system och andra innovativa tillbehör.



XVL - Automatisk matare




XVR - vertikalrullar




Driven rullbana XP

Odriven rullbana X



Vänster anslutning av inmatningsrullbana



Höger anslutning av utmatningsrullbana

Individuell anpassning - förlängning och tillbehör

Varje rullbana kan anpassas till sin arbetsuppgift genom ett omfattande utbud av tillbehör avsedda för system X och XP. Rullbanorna är försedda med avlånga monteringshål vilket gör både montage och justering av tillbehör enkelt.



Individuell anpassning
Halvautomatisk bandsåg




Exakt längdmätning
Längdmätningen för system X och XP är kompatibelt med alla hanteringsenheter vilket är möjligt tack vare den motoriserade inmatningsrullbanan.

© BOMAR / 2015 / Fotografierna är endast för information.

Bilden visar en komplett lösning med en halvautomatisk bandsåg vars drivna in- och utmatningsrullbanor försetts med tvärtransportör samt uppfällbar genomgång. Detta flexibla system gör det möjligt att när som helst anpassa utrustningen till den aktuella arbetsuppgiften.

Individuell anpassning - monterad hos kunden


- Halvautomatisk bandsåg
- Drivning på både in- och utmatningsrullbanor
- Anslag avsett för tunga material
- Tvärtransportör



Nödstopp




Uppfällbar genomgång












Tvärtransportör på in- och utmatningsrullbanor.

Tack vare den innovativa konstruktionen på profilerna för rullbana XP kan maximal flexibilitet erhållas. Rullbanorna kan lätt förses med flera stödrullar och ben om så önskas. Tillbehören som vertikalrullar kan också lätt eftermonteras om behov uppstår.






Anslutningsdetaljer för höger och vänster sida



X - NCAS - automatiskt anslag för tunga material



XVR - NC -vertikala rullar anslag






XU - Hållare för utökat anslagssystem







Eldriven tvärtransportör och egen hydraulisk domkraft.

Kontakta er återförsäljare för ytterligare information om maskinen och dess tillbehör.

© BOMAR / 2015 / Fotografierna är endast för information.