Patroner för handbrännare

Patroner för manuell skärning är gula.

Kontaktskärning

Artikelnummer	Beskrivning
428937	105 A-patron
428935	85 A-patron
428931	65 A-patron
428927	45 A-patron



FineCut-skärning

Artikelnummer	Beskrivning
428928	30–45 A-patron



Mejslingspatroner

Mejslingspatroner är gröna. De kan användas för handbrännare och maskinbrännare.

Mejsling med maximal kontroll

Artikelnummer	Beskrivning
428939	105 A-patron
428933	45–85 A-patron



Mejsling med maximalt borttag

Artikelnummer	Beskrivning
428938	105 A-patron
428932	45–85 A-patron



Specialpatroner

FlushCut-skärning

Patroner för FlushCut-skärning är svarta. De kan användas för handbrännare och maskinbrännare.

Artikelnummer	Beskrivning
428954	105 A-patron
428953	85 A-patron
428952	65 A-patron



Patroner för maskinbrännare

Patroner för mekaniserad skärning är grå.

Standardskärning

Artikelnummer	Beskrivning
428936	105 A-patron
428934	85 A-patron
428930	65 A-patron
428925	45 A-patron



Ohmsk ring

Artikelnummer	Beskrivning
428895	Ohmsk ringtillsats (420580) för maskinbrännarpatroner, 3 per kit



FineCut-skärning

Artikelnummer	Beskrivning
428926	30–45 A-patron



De här patronerna för mekaniserad skärning kan användas med SmartSYNC-handbrännare. Om du använder de här patronerna med en handbrännare bör du hålla dig på avstånd medan du skär.

Mejsling

Mejslingspatroner är gröna. De kan användas för handbrännare och maskinbrännare.

Mejsling med maximal kontroll

Artikelnummer	Beskrivning
428939	105 A-patron
428933	45–85 A-patron



Mejsling med maximalt borttag

Artikelnummer	Beskrivning
428938	105 A-patron
428932	45–85 A-patron



Specialpatroner

FlushCut-skärning

Patroner för FlushCut-skärning är svarta. De kan användas för handbrännare och maskinbrännare.

Artikelnummer	Beskrivning
428954	105 A-patron
428953	85 A-patron
428952	65 A-patron

